

PAUSE STOP

Det kan være en fordel at anvende funktionen: PauseStop i de perioder hvor effektbehovet ikke er stort. I sommer halvåret og ferier er varmebehovet ikke så stort, måske kun til gulvvarme og varmt brugsvand. Hvis kedlen indstilles på PauseStop er driften modulerende uden pausefyring.

Hvis kedel temperaturen er indstilles på 60 °C vil PauseStop passende være 3 °C d.v.s. indfyringen standser når kedel temperaturen er 63 °C (60+3). PauseStart indstilles til 15 °C d.v.s. indfyringen starter når temperaturen når ned på 45 °C (60-15)

Det kan være nødvendigt at udtage turbolatorene fra røgrørene for at opnå en passende røggas temperatur.

Brugerindstilling:

For at få adgang til menu: tryk **P** tasten, derefter benyttes **▲ ▼** tasterne til at ændre indstillingen med.

Indstillingerne gemmes ved at trykke på **P**. Tilbage til standard visningen tryk **D**

Tabel 2 PauseStop indstillinger (modulerende uden pause fyring)

Bruger indstillinger		BioMax 16	BioMax 30
Kombifyring		Nej	Nej
PauseStop		Ja	Ja
PauseStart	°C	15	15
PauseStop	°C	3	3
Kedel temp	°C	60	60
Brændsel***		1,3	1,7
***vejledende, justeres til den aktuelle behov			